



**J&A (International) Limited**

## **Conseils et astuces pour le thermocollage**

- Vérifiez quotidiennement la température et la minuterie de la machine.
- Ne pas recouvrir la mousse du plateau inférieur avec autre chose que le vêtement à thermocoller
- Vérifiez le Téflon des plateaux supérieur et inférieur pour déceler les saletés et les zones usées, les nettoyer régulièrement pour éliminer l'excédent de colle. Le cas échéant, remplacez le Téflon si nécessaire.
- Vérifiez que la mousse silicone du plateau inférieur ne présente pas de défaut ou de zones usées car cela peut affecter la pression lors de l'application, et nuire à la longévité du transfert. Remplacez la mousse du plateau si nécessaire.
- Si vous utilisez une machine à tête pivotante, laissez la tête de la machine positionnée au-dessus du socle lorsqu'elle n'est pas utilisée. Cela maintiendra une chaleur constante sur les 2 plateaux.
- Assurez-vous que les vêtements soient ouverts avant le thermocollage et qu'il y ai le moins de couche possible.
- Essayez de vous assurer que la zone de thermocollage soit la plus plate possible et essayez d'éviter les coutures, fermetures éclair, boutons, etc. dans la zone de thermocollage. Utilisez du caoutchouc pour surélever la zone de thermocollage pour éviter les obstructions.
- Assurez-vous de suivre attentivement les instructions d'application figurant sur l'emballage du produit.
- Évitez de thermocoller sur ou à proximité des rabats ou des poches, pour ne pas affecter la pression.
- De nos jours, de nombreux vêtements peuvent être enduits ou finis de différentes manières. Nous vous recommandons de faire des essais de pose, pour trouver la meilleur combinaison possible du paramétrage du thermocollage. Ceci pour garantir une parfaite adhérence des transferts ou des écussons. Exemple : vous devrez surement préchauffer le vêtement environ 3 secondes avant d'appliquer le transfert. Cela permettra d'éliminer tout résidu présent sur le vêtement qui pourrait affecter l'adhérence.
- Pour éviter que le support du transfert reste collé au plateau supérieur, placer un morceau de papier entre le plateau supérieur et le transfert, cela permettra de ne pas abimer le marquage.
- Entretien des transferts et écussons : dans la mesure du possible, conservez nos produits ensembles dans leurs emballages d'origines pendant leurs utilisations ou leurs stockages. Pour les stocker, les conserver dans un endroit frais et sec.
- Pour nos transferts qui nécessitent un pelage à chaud, un décollement rapide du support est nécessaire.
- Si le logo comprend de petites lettres, il est conseillé de retirer le support par le bord le plus éloigné du lettrage.